TOTO

取扱説明書 保証書付

日本国内専用

クリーンドライ（高速タイプ）

品番	TYC300型 TYC301型

◆このたびは、クリーンドライ(高速タイプ)をお求めいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
◆保証書に、取付店名、取付日などが記入されていることを必ずお確かめください。
◆この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

はじめに
安全上のご注意……1～2
特長……2
各部のなまえ……3

使いかた
使いかた……3～4

お手入れ
お手入れ……5～6

こんなときは
仕様……7
故障かな?と思ったら……7
アフターサービス……8～9
保証書……10

安全上のご注意

必ずお守りください。

この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

●表示と意味は次のようになっています。

⚠ 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負うことが想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

●お守りいただく内容を表示で区分し説明しています。

絵表示の例	絵表示の意味	絵表示の例	絵表示の意味
	⃠ は、してはいけない「禁止」の内容です。 左図は、「分解禁止」を示します。		❗ は、必ず実行していただく「強制」の内容です。 左図は、「必ず守る」を示します。

⚠ 警告

 禁止	指定する電源以外では使用しない 火災の原因になります。	
	電源線が破損するようなことをしない 傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、 重たいものを載せたり、束ねたり、挟み込んだり、加熱したりしないでください 傷んだまま使用すると、火災、感電、故障の原因になります。	
	ガタついているコンセントは使わない 火災や感電の原因になります。	電源プラグ使用の場合
	コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。	電源プラグ使用の場合
 分解禁止	絶対に分解したり、修理、改造は行わない 火災、感電の原因になります。	
 ぬれ手禁止	濡れた手で、電源プラグを抜き差ししない 感電の原因になります。	電源プラグ使用の場合
 禁止	本体ケースに、火のついたタバコをつけない ケース表面に焼け焦げがついたり、火災の原因になります。	
	吹き出しノズルを手で塞いだり、物を入れない やけど、故障の原因になります。	
	お手入れのときには、商品に水をかけない 感電、故障の原因になります。	
 必ず実行	AC100Vの電源コンセントを使用する際は、定格15A以上のコンセントを単独でご使用ください 別売品のプラグ付電源コード（品番:TYC502型）をご使用ください。	電源プラグ使用の場合 TYC300型の場合